

## Welche EURO-Einstufung hat mein Fahrzeug?

Für in Deutschland zugelassene Kraftfahrzeuge kann die Emissionsklasse aus dem Feld 1 des Fahrzeugscheins (Schlüsselnummer) ermittelt werden. Maßgebend sind hierfür die letzten beiden Stellen. **Vorrang hat aber auch eine Eintragung im Feld 33, insbesondere bei nachträglicher Anerkennung.**

Es bedeuten:

Schlüsselnummer (siehe Fahrzeugpapiere 5. und 6. Stelle der Schlüsselnummer zu 1.)	Schadstoff-/Geräuschklasse	EURO-Klasse
	(siehe Fahrzeugpapiere emissionsbezogener Klartext zu Ziff. 33)	
00	KEINE	0
01	GKL: G1	0
02	GKL: G1 OEST	0
10	SKL: S1	1
11	SKL: S1, GKL: G1	1
12	SKL: S1, GKL: G1 OEST	1
20	SKL: S2	2
21	SKL: S2, GKL: G1	2
22	SKL: S2, GKL: G1 OEST	2
30	93/59/EWG I	1
31	93/59/I, GKL: G1	1
32	93/59/I, GKL: G1 OEST	1
33	96/69/EG I	2
34	98/69/EG I; A	3
35	98/69/EG I; B	4
40	93/59/EWG II	1
41	93/59/II, GKL: G1	1
42	93/59/II, GKL	1
43	96/69/EG II	1
44	98/69/EG II; A	2
45	98/69/EG II; B	3
50	93/59/EWG III	1
51	93/59/III, GKL: G1	1
52	93/59/III, GKL: G1 OEST	1
53	96/69/EG III	1
54	98/69/EG III; A	2
55	98/69/EG III; B	3
60	94/12/EG (M)	2
61	94/12/EG (M); GKL: G1	2
70	1999/96/EG; A	3
71	1999/96/EG; A, GKL: G1	3
80	1999/96/EG; B1	4
81	1999/96/EG; B1, GKL: G1	4
83	1999/96/EG; B2	5
84	1999/96/EG; B2, GKL: G1	5
88	EMISSIONSKL. NICHT BEK.	0
90	1999/96/EG; C; EEV	EEV Klasse 1
91	1999/96/EG; C; EEV, GKL: G1	EEV Klasse 1
98	OLDTIMER	0
99	KEINE	0

alle Angaben ohne Gewähr